

# Mise en oeuvre

- **Supports irréguliers**

Principe de la pose avec des plots de colle

Dès 12,5 mm

1



2



1

Pré-percer le panneau afin de repérer l'emplacement du plot et de la cheville.

2

Déposer 5 plots de colle (de type C2) par m<sup>2</sup>.

3

Après durcissement des plots, renforcer la fixation avec des chevilles à frapper.

3

