

bonsoir

je vais poser sur un plancher bois (en dalle d'OSB de 20mm d'épaisseur) des plaques **WEDI de 6mm**. Sur ce revêtement wedi, je veux coller du carrelage.

je vais coller ces plaques en utilisant de la **colle weber colle flex confort**.

Dois je passer un primaire d'accrochage pour cette colle sur l'OSB ? et lequel me conseiller.

Il me semble que je dois utiliser aussi le wedi 610 polymère sur chaque jonction de plaque, il faut le faire simultanément au collage de chaque plaque (un filet de 610 sur le chant, puis collage à l'aide de la colle à carreau weber) ou bien faut-il faire simplement le joint au niveau de chaque jonction ?

la bande d'étanchéité se pose par une application du badigeon 520, placement de la bande ensuite une nouvelle application du badigeon ?

Puis-je utiliser la colle weber flex confort à la place du badigeon 520 ?

Meme méthode je pense sur chaque vis+rondelle ? (pour aider au maintient des plaques)

Avant de coller le carrelage, dois-je poser une bande d'armature sur ces plaques et de quelle façon ?