

Bonjour, et merci de me lire.

J'aurai besoins de conseil concernant plusieurs questions.

**** SUR MUR****

N°1 :

Au mur, pour les panneaux 4mm et 10mm faut' il les coller et les visser ou juste les coller? (le mur est en placo recouvert de carrelage)

N°2 :

Comment coller les panneaux wedi de 4mm sur un mur en placo recouvert de carrelage? (double encollage avec peigne 8mm sur mur et beurrage sur le panneaux wedi?).

N°3 :

Comment coller des panneaux wedi 10mm sur un mur en placo recouvert de carrelage ? (double encollage avec peigne 8mm sur mur et beurrage sur le panneaux wedi?).

N°4 :

Afin de récupérer un angle vertical, qui n'est pas à 90°, puis-je le rattraper en "chargent" les panneaux, ou le mur, avec la colle (récupération de environ 2cm)

**** SUR SOL****

N°5 :

Comment coller une rehausse wedi easy set sur une dalle en béton?

N°6 :

Comment acheter l'habillage de chant pour fundo top? je ne trouve aucun vendeur pour ce produit.

Un grand merci pour votre aide.