

Bonjour,

Suite à un dégât des eaux survenu par notre douche italienne Fundo à écoulement linéaire , nous avons constaté (voir la photo ci-joint) que le siphon était installé dans le vide engendrant son mouvement.

Nous comptons réparer cette installation mal conçue afin d'éviter le remplacement entière de la douche.

Nous avons repéré les étapes suivantes pour lesquelles nous nous posons quelques questions:

Etape 1: mise à niveau du siphon (position la plus haute et collé sous l'écoulement horizontal) et remplissage de l'espace l'entourant (scellement) par un mortier maigre ou fondu

Etape 2: comblement du trou correspondant au morceau du receveur coupé. Devons nous le combler par une tranche de panneau wedi ou pouvons nous mettre un mortier? Pour son étanchéisation et son accord avec le receveur nous utiliserons le kit échantéité Fundo.S'il faut absolument combler le trou avec un panneau wedi, est-il possible d'acheter des découpes de Wedi? Si oui, pouvez-vous nous donner la référence ainsi que l'endroit où cela peut être acquis SVP?

Etape 3: remettre le carrelage.

Pensez-vous que cette réparation est réalisable et efficace?

Avez-vous des conseils à nous donner?

Nous vous remercions d'avance