

Objet : intégration de renfort pour le placement de robinetterie, dans un panneau wedi

- Utiliser un renfort en CTBX, contreplaqué bakéliné etc ..
dimensions 150x150x10 mm
- Faire une réservation en surface du panneau wedi avec un outil multi découpe type « fen »
(Profondeur de la réservation : 12 mm)
- Coller le renfort au mastic 610 dans la réservation
- Ne pas oublier de percer le renfort pour passage de robinetterie/canalisation et branchement
- Appliquer une trame de renfort autocollante wedi sur toute la largeur du renfort et en débord d'un cm

Rques :

- Deux heures après montage il est possible de carreler
- Le montage avec renfort 150x150 permet de reprendre 225 kgs à l'arrachement
(80 kgs si renfort de 100x100)

Respectueusement

Patrick Vayssie
Responsable Technique
Wedi France

