



Bien-être

Guide pratique et technique





Les produits et systèmes wedi garantissent un niveau de qualité élevé et, par conséquent, sont certifiés selon de nombreuses normes européennes.

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>Ü mark GmbH K217/0902/001 P256/010/001 P256/010/002 P256/010/003</p> |  <p>BARRETFREI DIN Geprüft</p> |  <p>VIT VIT-C-3043-08 FLEXIBELTKAUF</p> |  <p>Architects' Darling Awards 2013 Silber 90 Häuser</p> |  <p>0799 System 24 wedi GmbH Hofeldstraße 51 48282 Emsdetten 13 0799-CPD-132 DOP 0001 ETa-130385 ETAG-032 Teil 2</p> |
|  <p>wedi er rk GODKENDT Västg 7.32/1688 Gulv 7.22/1727</p> |  <p>RAKENNUSMATERIAALIN M1 KÄYTTÖOHJE</p> |  <p>SINTEF</p> |  <p>ok POWER</p> | <p>Basisset mit wasserdichten Platten und weiteren Komponenten zur Herstellung einer Abdichtung unter einer Nutzschicht für die Verwendung in innen liegenden Nassbereichen Klassifizierung des Systems und deklarierbare Produkt- und Systemeigenschaften siehe Anhang 1 der ETa-130385</p> |
|  <p>CSTB Avis Technique 9+13/07-855 Secrétariat de la commission des Avis Techniques</p> |  <p>CSTB Avis Technique 13/12-1187 Secrétariat de la commission des Avis Techniques</p> |  <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+</p> | | |

Table des matières

Douches design Fundo

page 4 Cloison Fundo Trollo / Nautilo

6 Cloison Fundo Trollo ^{libero} / Nautilo ^{libero}

Banquettes bien-être Sanoasa

Seite 10 Caractéristiques techniques

11 Banquettes bien-être

Transats bien-être Sanoasa

Seite 12 Caractéristiques techniques

13 Transats bien-être

Éléments de salles de bains Sanbath


Seite 16 Meuble vasque

17 Colonne de douche

Applications spéciales

Seite 18 Porte en verre avec huisserie inox


Cloison Fundo *Trollo / Nautilo*




Les douches design wedi Fundo sont composées d'un receveur Fundo et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à partir de panneaux de construction wedi, et sont dotées d'un écoulement au sol monté de façon étanche (horizontal ou vertical, au choix), d'un revêtement supplémentaire, et d'une pente pré-fabriquée. La notice de pose est présentée ci-après, sur l'exemple du Fundo Trollo.

Composants système :


- wedi Fundo *Trollo / Nautilo*
- colle polymère wedi 610
- wedi *Tools* collerette d'étanchéité
- bande d'armature autocollante wedi *Tools*




1 Lors du montage du receveur, veiller à ce qu'il soit adjacent au mur.



2 Appliquer la colle polymère wedi 610 dans l'engravure où les différents éléments muraux seront ensuite installés.




3 Les jonctions des cloisons les unes aux autres s'effectue à l'aide d'un système de rainurages et de languettes, ainsi que de colle polymère wedi 610 qui est appliquée dans la rainure et à gauche et à droite de la languette.




4 Placer ensuite les cloisons conformément aux consignes de montage.



5 Poser la bande d'armature wedi *Tools* sur les jonctions à l'intérieur et à l'extérieur.




6 Traiter la jonction receveur/cloisons à l'intérieur de la douche à l'aide de la colle polymère wedi 610.



7 L'élément de rehausse en option permet d'augmenter la hauteur. Réaliser le collage avec la colle wedi 610, et poser la bande d'armature wedi *Tools*.

Suite des étapes de montage




8 En l'absence de l'élément de renfort, la douche est positionnée contre une cloison ou un mur afin de fixer la robinetterie et la barre de douche.







9 Ensuite, poser le carrelage et monter la robinetterie souhaitée et la tringle de douche (le cas échéant), et les fixer dans le mur situé à l'arrière de la cloison.


Montage de la porte coulissante en verre



La porte coulissante en verre est uniquement disponible pour les deux variantes de douche wedi Fundo Trollo et wedi Fundo Trollo libero.




Cloison Fundo *Trollo libero / Nautilo libero*




Les douches design wedi Fundo sont composées d'un receveur Fundo et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à partir de panneaux de construction wedi, et sont dotées d'un écoulement au sol monté de façon étanche (horizontal ou vertical, au choix), d'un revêtement supplémentaire, et d'une pente pré-fabriquée. La variante Fundo Trollo « libero » se distingue du Fundo Trollo par un élément arrière renforcé pour la pose des robinetteries et des accessoires de douche. Ce système permet de poser la douche en îlot. La notice de pose est présentée ci-après, sur l'exemple du Fundo Trollo *libero*.

Composants système :


- wedi Fundo *Trollo libero / Nautilo libero*
- colle polymère wedi 610
- wedi *Tools* collerette d'étanchéité
- bande d'armature autocollante wedi *Tools*




1 Grâce au système de renfort intégré, la douche peut être librement placée dans la pièce.




2 Lors de la pose du receveur, positionner les conduites d'alimentation en eau froide et chaude conformément au plan d'installation.




3 Appliquer la colle polymère wedi 610 dans l'engravure où les différents éléments muraux seront ensuite installés.




4 Le raccordement des cloisons les unes aux autres s'effectue à l'aide de rainures et de languettes, ainsi que de colle polymère wedi 610 qui est appliquée dans la rainure et à gauche et à droite de la languette.



5 Placer ensuite les cloisons conformément aux consignes de montage.




6a Version armature encastrée : Fixer et raccorder les conduites au panneau de renfort arrière avec des vis Spax.




6b Version armature en saillie : Fixer les panneaux muraux au panneau de renfort arrière avec des vis Spax et, le cas échéant, monter la rallonge de la robinetterie choisie.


Suite des étapes de montage



7
Dans la trappe de visite, découper les différentes alimentations d'eau, puis coller la trappe dans l'emplacement prévu.




8a
Pour la version Fundo Trollo ^{libero} avec armature encastrée, étancher les perforations avec de la colle polymère wedi 610 et avec des collerettes d'étanchéité wedi Tools appropriées.




8b
Pour la version en saillie, étancher les encoches de la conduite d'alimentation de la même manière.



9
Prévoir la pose de bande d'armature wedi Tools sur les jonctions à l'intérieur et à l'extérieur.



10
Traiter la jonction receveur/ cloisons à l'intérieur de la cabine avec la colle polymère wedi 610.




11
L'élément de rehausse en option permet d'augmenter la hauteur. Réaliser le collage avec la colle wedi 610, et poser la bande d'armature wedi Tools.




12
Carreler avec des carreaux de petit format (maxi 5 x 5 cm) et ceci afin de garder la forme courbe de la douche.

Dessins techniques




Fundo Trollo, receveur




Fundo Trollo, cloison




Fundo Trollo, rehausse




Fundo Nautilo, entrée à droite






Fundo Nautilo, cloison



Fundo Nautilo, rehausse




Fundo Nautilo, entrée à gauche




Dessins techniques


Fundo Trollo, receveur




Fundo Trollo ^{libero}, douche design




Fundo Trollo ^{libero}, rehausse



Fundo Nautilo, entrée à droite






Fundo Nautilo ^{libero}, douche design



Fundo Nautilo ^{libero}, rehausse



Fundo Nautilo, entrée à gauche



Éléments de banquette



Sanoasa *Foruwa*
Banquette bien-être



Sanoasa *Foruwa linea*
Banquette bien-être



Sanoasa *Collina*
Banquette bien-être




Sanoasa *Collina linea*
Banquette bien-être

Éléments de banquette modulaires



Sanoasa *Comoda linea*
Banquette bien-être



Sanoasa *Bellina linea*
Banquette bien-être


Sanoasa *Collina linea* | Élément de banquette



Les banquettes bien-être Sanoasa Comoda sont disponibles en plusieurs versions, il est ainsi possible de créer presque toutes les combinaisons d'assise. Qu'il s'agisse de banquettes droites, de constructions angulaires, une fois carrelées, elles apportent une touche d'originalité dans les salles de bains et les installations de bien-être. Ci-après, vous trouverez les instructions de montage sur l'exemple des éléments de banquette Sanoasa Collina.

Composants système :


- Sanoasa *Collina linea* Banquette bien-être
- colle polymère wedi 610
- bande d'armature autocollante wedi *Tools*




1 En cas d'éléments de banquette composés de plusieurs pièces, les assembler avant de positionner les éléments.



2 En cas d'utilisation de banquettes sans élément d'angle, il faut faire une découpe à 45 ° afin d'assembler correctement les deux éléments.



3 Assembler les différents éléments avec la colle polymère wedi 610...



4 ...pour obtenir la forme et la taille de banquette désirées.



5 Traiter toutes les jonctions des éléments de banquette avec la bande d'armature wedi *Tools*.



6 Les banquettes sont recouvertes d'un carrelage de petite dimension (2 x 2 cm ou 2,5 x 2,5 cm), afin d'épouser facilement les formes courbes de la banquette.

Astuce :

Le collage au mur doit être réalisé avec la colle wedi 320. Le collage au sol doit être réalisé avec la colle polymère wedi 610.

wedi Sanoasa *Transats 1 à 5*

Description générale du produit

Les transats bien-être Sanoasa nous séduisent notamment par leur design original et unique. Ils apportent leur touche personnelle dans tous les espaces de bien-être. Les diverses formes permettent une grande variété de finitions, de sorte que ces transats s'intègrent harmonieusement aux intérieurs. Tous nos transats peuvent être recouverts d'un revêtement céramique. Afin d'épouser au mieux les formes arrondies, nous conseillons d'utiliser de la mosaïque en dimensions 2 x 2 cm. Le chauffage intégré à eau chaude ou électrique qui est disponible en option pour les modèles 1 à 5 de cette série, est un plus pour une meilleure relaxation.

Domaines d'emploi

Sanoasa *Transats 1 et 5*:

- Transat à carreler en une pièce. Fixation du transat au sol à l'aide d'une colle à carrelage de type C2 par double encollage.

Sanoasa *Transats 2, 3 et 4*:

- Transat prêt à carreler, composé d'un socle et d'une surface de couchage. Le collage des éléments entre eux et au sol peut être effectué avec la colle polymère wedi 610 ou une colle de type C2.

Informations techniques – Chauffage

Transat avec chauffage à eau chaude intégré :

- En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage à eau chaude intégré, qui doit être raccordé sur un circuit de chauffage à réglage séparé. Cette installation doit être obligatoirement exécutée par un professionnel.


Transat avec chauffage électrique :

- En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage électrique intégré. Cette installation doit être obligatoirement exécutée par un électricien qualifié. wedi tient à votre disposition des plans d'installation.





Sanoasa Wellness transat



Les transats bien-être Sanoasa nous séduisent notamment par leur design original et unique. Ils apportent leur touche personnelle dans tous les espaces de bien-être. Tous nos transats peuvent être recouverts d'un revêtement céramique. Afin d'épouser au mieux les formes arrondies, nous conseillons d'utiliser de la mosaïque en dimensions 2 x 2 cm. Sur demande, tous les transats sont disponibles avec chauffage intégré (au choix à eau chaude ou électrique). Tous les transats avec chauffage électrique sont équipés soit du thermostat AEG FTE 900 (encastré) soit du thermostat AEG FTE 400 (montage sur rail).


Composants système :

- Transats bien-être Sanoasa
- colle polymère wedi 610
- bande d'armature autocollante wedi *Tools*




1

Encoller la surface d'appui et le support du transat avec une colle à carrelage de type C2.




2

Positionner le transat et appuyer fermement dans le lit de colle. Laisser durcir 24 heures avant la pose du revêtement céramique.




3

Dans les zones de jonction entre le transat et le support, poser la bande d'armature wedi *Tools* et appliquer la colle à carrelage.



4


Comme pour la figure 1, coller le transat sur le sol. Ensuite, coller l'assise sur le support en utilisant la colle à carrelage de type C2.



5

Traiter les jonctions avec la bande d'étanchéité wedi, et une colle à carrelage de type C2.


Particularités du transat de bien-être Sanoasa n° 4 : différentes surfaces



1 Carreler le dessous du transat avec un revêtement céramique jusqu'au marquage indiqué.



2 Enduire les surfaces de contact de colle à carrelage de type C2.




3 Appuyer fermement l'assise dans le lit de colle.



4 Carreler l'assise et la poser sur le support.

Particularités du transat de bien-être Sanoasa n° 4 : surfaces identiques



1 Assembler le support et l'assise en utilisant une colle à carrelage de type C2.



2 Appuyer fermement l'assise dans le lit de colle.

Transat avec chauffage à eau chaude

En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage à eau chaude intégré, qui doit être raccordé sur un circuit de chauffage à réglage séparé. Cette installation doit être obligatoirement exécutée par un professionnel.

Transat avec chauffage électrique

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Câble de chauffage | Câble de chauffage monofilaire |
| Puissance spécifique | ca. 160 W/m ² |
| Raccordement électrique | 2 systèmes de connexion |
| Tension de raccordement | 1/n/PE ~ 230 V 50 Hz |
| Indice de protection | IP 21 |

(seul un électricien doit établir la connexion)

Sanbath *Cube* | Vasque




De forme cubique, wedi Sanbath Cube est une vasque complète qui vient apporter une touche d'originalité à votre salle de bains. Cet élément est conçu pour être carrelé.




Composants système :

- meuble vasque Sanbath *Cube*
- colle polymère wedi 610
- bande d'armature wedi *Tools*



1

Appliquer de la colle polymère wedi 610 à l'emplacement prévu.



2

À l'aide d'un cutter, découper coniquement la trappe de visite.



3

Carreler ensuite le meuble vasque hormis la zone de la trappe de visite.



4


Installer le robinet à l'emplacement prévu à cet effet. Réaliser le branchement à travers la trappe de visite.



5

Fermer la trappe de visite et carreler également cette zone.

Sanbath *Cube* & Sanbath *Wave* | Colonne de douche



Sanbath Cube est une colonne de douche de forme courbe. Elle est équipée du système IBox de Hansgrohe, pour l'installation d'une douchette et d'une douche de tête. Ci-après, vous trouverez les instructions de montage sur l'exemple de la colonne Sanbath Wave.

Composants système :


- colonne de douche Sanbath *Cube/Wave*
- bande d'armature wedi *Tools*
- colle polymère wedi 610
- wedi *Tools* collerette d'étanchéité



1
Mettre en place la colonne de douche wedi. Veiller à la position correcte des raccords.



2
À l'aide de vis, fixer la colonne de douche au sol.




3
Réaliser le branchement des conduites à travers la trappe de visite. Ensuite, refermer la trappe de visite.



4
Carreler la colonne de douche avec des carreaux de petit format, maximum 5 x 5 cm.

wedi *Eterua* | Porte en verre avec huisserie inox




Nos portes vitrées sont fournies avec un cadre en inox et un kit de fixations.

Composants système :


- porte en verre wedi *Eterua*



Placer l' huisserie à l'emplacement prévu et la positionner à la bonne hauteur en se servant de cales de bois. Aligner l' huisserie.




Sur les deux coins supérieurs, caler l' huisserie avec le mur et veiller à une distance égale entre le mur et l' huisserie.



Mesurer la largeur de la feuillure en haut. Découper des tasseaux d'écartement et déterminer la distance en haut, au milieu et en bas de l' huisserie.



Vérifier la position de l' huisserie à l'aide d'un niveau à bulle. Protéger le cadre en inox avec un scotch papier, puis combler l'espace entre l' huisserie et le mur avec une mousse PU. Découper l'excédent après durcissement.




Percer la protection en caoutchouc des vis de serrage et desserrer les vis qui se trouvent derrière, à l'aide d'une clé allen.



Monter la charnière, l'installer et la fixer à l'aide des vis de serrage.



Installer la porte en verre, l'aligner et la fixer à l'aide des vis de serrage.



Monter la poignée et insérer le joint d'étanchéité de l' huisserie.

Ce qu'il faut savoir :

Dimensions de l'évidement de gros-œuvre :

Largeur de la mesure d'encadrement – dormant en acier inoxydable + ca. 39 mm

Hauteur de la mesure d'encadrement – dormant en acier inoxydable + ca. 47 mm

Instructions d'entretien

Instructions d'entretien pour l'acier inox

Le nettoyage et l'entretien réguliers des surfaces en acier inox garantissent le maintien de leur aspect d'origine.

Les salissures peuvent être enlevées à l'aide de détergents aqueux. Essuyer ensuite les salissures avec un chiffon humide. Pour enlever des graisses et huiles, utiliser des détergents, alcalis.

Respecter les instructions d'utilisation des produits de nettoyage spéciaux pour l'acier inox qui sont disponibles dans les magasins spécialisés. Pour nettoyer l'acier inox sans rouille, ne pas utiliser de la laine d'acier ou des brosses d'acier car l'abrasion risque de causer la formation de points de rouille. Tout produit de nettoyage doit être exempt d'acides chlorhydriques et de chlore.

Il est recommandé d'enlever immédiatement en frottant ou en utilisant un détergent non abrasif les points de rouille qui peuvent se former occasionnellement suite au contact avec d'autres pièces rouillées ou à l'exposition dans un espace chloré. Les dépôts résistants et les petites rayures peuvent être enlevés à l'aide d'un non-tissé en fibres synthétiques ou d'un papier-émeri qui convient pour l'acier inox (granulométrie minimum : 280). Abraser toujours dans le sens du fil de l'acier, jamais en diagonale !

Mesures de prévention : dans les milieux chlorés ou salins, il est impératif d'utiliser les cadres en inox V₄A et ceci afin de préserver l'aspect d'origine du produit.

Instructions d'entretien pour receveurs Fundo

Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, le cadre inox doit être essuyé soigneusement avec un chiffon doux afin de préserver son aspect initial. Les salissures telles que les résidus de savon peuvent être enlevées à l'aide de détergents en phase aqueuse. Pour enlever les traces de graisse ou d'huile, utiliser des détergents à base d'acide pH 6.


Enlever les points de rouille qui peuvent se former occasionnellement, en utilisant un détergent spécial pour acier inox qui est disponible dans les magasins spécialisés. Observer les instructions correspondantes.


Pour nettoyer l'acier inox sans rouille, ne pas utiliser de la laine d'acier ou des brosses d'acier.


Fermeture anti-odeurs et tasse de siphon :


En fonction de l'intensité d'utilisation, retirer la fermeture anti-odeurs toutes les 6 à 8 semaines et la nettoyer à l'eau claire. Après son installation, remplir d'eau la fermeture anti-odeurs. Le canal d'écoulement est fabriqué en PVC de première qualité et devra être nettoyé avec de l'eau claire toutes les 6 à 8 semaines en fonction de l'intensité d'utilisation.





 Systèmes de panneaux de construction wedi


 Douches de plain-pied wedi


 Éléments design wedi

 Étanchéité et désolidarisation wedi

 Projets bien-être wedi

 Chimie de système wedi

 Aide pratique wedi

 Assistance wedi



wedi France
Gerland Technopark · 43 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon · France
Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Téléfax +33 4 37 28 53 29
wedi.france@wedi.fr · www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Allemagne
Téléphone +49 2572 156-0 · Téléfax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu

